




R200

Inteligentní cyklistický trenažér



Uživatelská příručka

Obsah balení



Kazeta

předinstalované



Adaptér pro průchozí osu R

předinstalované



Adaptér s průchozí osou L

předinstalované



Rychloupínací adaptér R



Rychloupínací adaptér - L



17mm klíč
pro adaptér s průchozí
osou R



Imbusový klíč
pro rychloupínací adaptér
R



8-10 rychlostí
distanční vložka kazety



Distanční podložka pro
nastavení kazety [7x]
Včetně 2
předinstalovaných kusů



Distanční podložka
kotoučové brzdy



Distanční podložka
brzdových destiček



Rychlé uvolnění



Síťový adaptér




Šroub pro nohu x4



Podložka šroubu x4




Napájecí kabel




Noha x2

Rozbalení a rychlá instalace

1. Otevřete krabici, vyjměte horní zásobník a umístěte jej na rovnou podložku.



2. Vyjměte hlavní jednotku a postavte ji svisle na podpěrné nožičky. Ujistěte se, že delší konec každé nožičky směřuje k náboji, jak je znázorněno modrým označením. Pro správné umístění použijte zarovnávací drážku na zásobníku.




Nohy upevněte šrouby a při instalaci šroubů nezapomeňte přidat podložky.

Instalace


1. Nainstalujte nohy

Každá podpěrná noha má dva konce různých délek. Při instalaci nohou se ujistěte, že strana náboje je zarovnána s delším koncem každé nohy, aby byla zajištěna správná rovnováha.




2. Shodujte otvory pro šrouby

Zarovnejte otvory na koncích hlavní jednotky s centrálními otvory pro šrouby v noze.



3. Utáhněte šrouby.

K zajištění šroubů použijte podložky, abyste zabránili jejich budoucímu uvolnění.



4. Upravte opěrku nohou pro vyvážení a stabilizaci trenážeru.


Po dokončení instalace upravte výšku opěrky nohou pro stabilizaci trenážeru.

Před jízdou se ujistěte, že je R200 pevně stabilní.

Upravte výšku nohy.


Otočte
ve směru hodinových
ručiček pro zvýšení

Otočte
proti směru hodinových
ručiček pro snížení



Zablokujte výšku nohy.

Otočte
proti směru hodinových
ručiček pro zajištění



Montáž kazety


1. Kazety Shimano 11/12 rychlostí

Kazeta SRAM 11 rychlostí

Nainstalujte kazetu přímo do výchozího náboje.

2. 8/9/10stupňová kazeta

Před instalací kazety nainstalujte distanční podložku.




Distanční podložka kazety
S výřezem směrem ven


8/9/10 rychlostní kazeta

3. Kazeta SRAM 12 rychlostí

Před instalací 12 rychlostní kazety SRAM je nutné dodatečně zakoupit náboj XDR, který nahradí standardní náboj.



XDR Hub



Tip

Po zatlačení kazety do náboje ji
zajistěte pomocí nástrojů pro vyjmutí
kazety.


Kazeta SRAM 12 rychlostí

Bezpečnostní opatření a vyloučení odpovědnosti

1. Před zahájením instalace určete typ a standard rámu (s pevnou osou nebo rychloupínák).
Instalace s **pevnou osou** viz „2.4 Pro jízdní kola se zadními pevnou osou“. Instalace s **rychloupínáním** viz „2.5 Pro jízdní kola s rychloupínacími kolíky“.
Před montáží kola na R200 si pečlivě prostudujte manuál a porovnejte jej se skutečnými díly, abyste se ujistili, že jsou všechny kompletní a správně nainstalované.
- 2.


U hydraulických kotoučových brzd nainstalujte po demontáži zadního kola mezi brzdové destičky podložku destiček (jak je znázorněno vpravo), abyste zabránili nechtěnému sevření brzdy bez nasazeného kotouče. Pokud podložka dodaná s R200 není kompatibilní s vaší kotoučovou brzdou, použijte prosím vlastní podložku destiček.

Pomocí tohoto zářezu připevníte distanční podložku k pojistnému čepu




3. R200 je kompatibilní s většinou rámu s rychloupínákem a pevnou osou, včetně rámu s kotoučovými brzdami. Existuje však i několik speciálních rámu, které kvůli tvaru zadní vidlice a umístění kotoučových brzd nemusí být s R200 kompatibilní.
U kol s kotoučovými brzdami a řetězovou vzpěrou tvarovanou, jak je znázorněno níže, je velmi pravděpodobné, že nebudou kompatibilní s R200, a proto je neinstalujte násilím. U kol s kotoučovými brzdami se ujistěte, že kotoučové brzdy nepřiléhají k pouzdru R200. Pokud zjistíte jakýkoli kontakt nebo tření, neinstalujte je násilím.
4. Udržujte čochu infračerveného senzoru čistou a bez jakýchkoli překážek.
5. Pečlivě si přečtěte návod a při používání chladiwa R200 dodržujte pokyny v něm uvedené. Neváhejte nás kontaktovat s žádostí o pomoc a nenuťte se k instalaci.
Společnost CYCPLUS nenese odpovědnost za škody nebo ztráty způsobené nesprávnou instalací, nekompatibilním rámem kola nebo násilnou instalací ze strany zákazníka.


Pro kola se zadními pevnými osami





Nainstalujte adaptér Thru-axle-R pomocí 17mm klíče
R200 je dodáván s předinstalovaným adaptérem s průchozí osou a 2 podložkami.



2. Nainstalujte adaptér Thru-axle-L



3. Vložte rychloupínací jehlu do osy R200 a nainstalujte matici na místo, ale zatím ji neutahujte, abyste mohli nainstalovat rám kola.



4. Seříd'te řazení, dokud řetěz nebude na nejmenších pastorcích jak převodníku, tak kazety.

5. Zajistěte kolo pomocí výsuvné osy vašeho kola.

Originální průchozí osa


6. Po instalaci rám kola zatřeste, abyste se ujistili, že je rám bezpečně upevněn k T3.




VAROVÁNÍ!

1. Nesprávné zajištění kola může vést k vážným škodám na majetku a zranění osob.
2. Nikdy nenastavujte rychloupínací jehlu ani průchozí osu, když na kole někdo sedí.
3. Stále existuje několik rámců kol, které nejsou kompatibilní s R200. Pokud se vyskytnou jakékoli abnormality, okamžitě zastavte instalaci.
4. Přečtete si prosím prohlášení o vyloučení odpovědnosti a neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoli problémů s instalací.

Pro kola s rychloupínacími špejlemi




Nainstalujte rychloupínací adaptér R pomocí imbusového klíče R200 je dodáván s předinstalovaným rychloupínacím adaptérem. Před instalací jej odstraňte a ověřte, zda jsou nainstalovány 2 distanční podložky.




2. Nainstalujte rychloupínací adaptér L

Ven pro
Horské kolo a silniční
kolo s kotoučovou
brzdou





Ven pro
Silniční kolo s ráfkovou
brzdou




Vložte rychloupínací jehlu do osy R200 a nainstalujte matici na místo, ale zatím ji neutahujte, abyste mohli nainstalovat rám kola.

4. Seříd'te řazení, dokud řetěz nebude na nejmenších pastorcích jak převodníku, tak kazety.



Zarovnejte řetěz kola s nejmenším pastorkem kazety na R200 a namontujte rám na R200.



Upravte pojistnou matici rychloupínacího jehla a opakovaně zvedejte a současně stiskněte rukojeť, dokud nedosáhnete požadovaného odporu při stlačení, poté stisknutím rukojeti jehlu zajistěte.

7. Po instalaci rám kola zatřeste, abyste se ujistili, že je rám upevněn k R200.




VAROVÁNÍ!

1. Nesprávné zajištění kola může vést k vážným škodám na majetku a zranění osob.
2. Nikdy nenastavujte rychloupínací jehlu ani průchozí osu, když na kole někdo sedí.
3. Stále existuje několik rámců kol, které nejsou kompatibilní s R200. Pokud se vyskytnou jakékoli abnormality, okamžitě zastavte instalaci.
4. Přečtěte si prosím prohlášení o vyloučení odpovědnosti a neváhejte nás kontaktovat v případě jakýchkoli problémů s instalací.

Připojení napájení

K napájení zařízení používejte pouze síťový adaptér dodávaný s R200.

V případě potřeby lze vyměnit napájecí kabel.



Porovnání pracovních režimů


R200 podporuje dva provozní režimy: režim bez napájení a režim se zapojením. Pro optimální výkon se doporučuje režim se zapojením.

	Bezpřipojená móda	Režim pluginu
Připojení signálu	Pedál pro generování energie pro bezdrátové připojení. Po zastavení vydrží napájení 1–2 minuty.	Vždy připraven k připojení k BLE a ANT.
Simulace z kopce a setrvačnosti	Nelze simulovat jízdu z kopce a setrvačnost setrvačnicku.	Podporuje simulaci setrvačnosti při jízdě z kopce a setrvačnicku.

Pro jezdce s vysokou intenzitou:

Doporučuje se používat **režim plug-in** , aby se R200 po jízdě mohlo zahřát.

Indikátory



Indikátor zobrazuje provozní stav trenažéru.

Bliká modře – BLE není připojeno.

Svíí modře – BLE připojeno.

Bliká červeně - Aktivována ochrana proti přehřátí.

Svíí červeně – Zjištěna závada, zastavte jízdu a kontaktujte zákaznický servis.

Aplikace

1. Stáhněte si aplikaci

Stáhněte si aplikaci „CYCPLUS“ z App Storu nebo Google Play.



CYCPLUS APP



2. Není nutná kalibrace

R200 je skutečný trenažér s přímým pohonem a nevyžaduje žádnou kalibraci.

3. Připojení přes BLE nebo ANT+

R200 podporuje BLE i ANT+. Pro stabilnější připojení použijte BLE.

Pro ANT+ umístěte přijímač blízko indikátoru na R200.

Důležité: Najednou lze připojit pouze jednu cyklistickou aplikaci.

Nepoužívejte cyklopočítač, když je připojen k aplikaci v telefonu nebo počítači.

4. Odstraňování problémů


Nemůžete najít trenéra?

a. Odpojte trenažér na 5 minut ze zásuvky.

b. Otevřete aplikaci CYCPLUS, přejděte do nastavení a odpojte všechna zařízení.

Připomínka:

Pokud trenažér zůstane připojen k jiným zařízením, zavřete všechny cyklistické aplikace a odeberte trenažér (CYCPLUS R200 XXXXX) ze spárovaných zařízení BLE.




Distanční podložky (pro případný hluk a tření)

Podložka pro nastavení kazety (pro hlasitý hluk řetězu)

Pokud je hluk řetězu během tréninku příliš hlasitý, může to být způsobeno tím, že vzdálenost mezi kazetou R200 a zadní vidlicí (A) a vzdálenost mezi vaší původní kazetou a zadní vidlicí (B) se liší a řetěz kola a kazeta k sobě dobře nesesedí. Pro vaše pohodlí při nastavování vzdálenosti jsou mezi kazetou a adaptérem Thru-axle R nebo rychloupínacím adaptérem R předinstalovány 2 distanční podložky.

1. $A < B$: T přidání dalších distančních podložek pro nastavení kazety k R200. Každý kus má tloušťku přibližně 0,4 mm.


2. $A > B$: T odstranění některých distančních vložek pro zkrácení vzdálenosti. Pokud problémy přetrvávají i po odstranění všech distančních vložek, kontaktujte nás prosím s žádostí o pomoc.



Distanční podložka kotoučové brzdy (pro tření)

Pokud dochází ke tření mezi kotoučovou brzdou na kole a pouzdem R200, můžete použít podložky kotoučové brzdy ke zvětšení vzdálenosti mezi nimi, abyste zabránili tření během tréninku.

*To se většinou stává u kotoučových brzd SRAM o průměru 140 mm.



Navštivte náš kanál YouTube (CYCPLUS) pro podrobnější oficiální videa nebo kontaktujte náš zákaznický servis pro více informací.

Specifikace

Model	CYCPLUS R200
Typ	Inteligentní trenážér pro přímý pohon
Magnet	52 neodymových magnetů + 48 sad elektromagnetických cívek
Dimenze	D517 x Š520 x V465 mm
Čistá hmotnost (s kazetou)	30 liber (13,6 kg)
Napájení	48 V / 1,25 A (podporován režim bez napájení)
Maximální výkon	2200 W
Výstupní výkon (40 km/h)	2000 W
Přesnost	±1 %
Kalibrace	Není nutná kalibrace
Maximální sklon	Maximální stoupání 19 %, < 19 % při rychlostech < 18 km/h
Simulace z kopce	Pouze režim pluginu
Maximální točivý moment	80 Nm
Maximální brzdná síla	250 N
Bezdrátové připojení	Bluetooth 5.0, ANT+
Doporučené protokoly	ANT+ FE-C a BLE FTMS
Kompatibilní s rámem	5 x 130 / 5 x 135 (Rychlé uvolnění) 12 x 142 / 12 x 148 (průchozí osa)
Kompatibilní s kazetami	Kazeta Shimano 8-12 rychlostí Kazeta SRAM 8-11 rychlostí 12rychlostní kazeta SRAM (náboj XDR se prodává samostatně)

Oznámení

1. Během používání držte děti a domácí zvířata v dostatečné vzdálenosti od trenažéru.
2. Během používání se držte dál od motoru a pohybujících se částí.
3. Kryt R200 se během používání zahřívá. Ujistěte se, že jsou chladicí otvory čisté. Pro intenzivní jízdu zapojte ventilátor do zásuvky.
4. Před použitím používejte trenažér na stabilním povrchu s nastavenými vyrovnávacími nožičkami.
5. Při jízdě na trenažéru buďte opatrní.
6. Neinstalujte ani nedemontujte kolo, dokud se trenažér úplně nezastaví.
7. Nepoužívejte k napájení trenažéru jiné zdroje energie.
8. Před každou jízdou si prosím ověřte, zda je jízdní kolo správně nainstalováno.

Informace o výrobci

Company	Čcheng-tu Chendian Intelligent Technology Co., Ltd.
Address	č. 88, Tianchen Road, Chengdu, provincie Sichuan, Čína.
Warranty	Bezplatná výměna nebo oprava do 1 roku.
Contact	steven(@)cycplus.com

Abychom neustále zlepšovali funkčnost produktu a uživatelskou zkušenost, můžeme provádět úpravy designu, funkcí nebo příslušenství produktu. Skutečný produkt, který obdržíte, se může lišit od popisu v této příručce. Jako konečnou referenci prosím používejte fyzický produkt. Vyhrazujeme si právo upravovat produkty bez předchozího upozornění. Děkuje za pochopení a podporu!